



CELMAQUINAS
PERFILADEIRAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PERFILADEIRA P/ TELHA GALVANIZADA

VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE,
DA MARCA **CELMAQUINAS**
DESENVOLVIDO COM TODO CARINHO,
PENSANDO NA SUA SEGURANÇA E CONFORTO.

USIKAIZER FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA MARINHEIRO, 170
35181-676 - DISTRITO INDUSTRIAL, TIMÓTEO, MINAS GERAIS, BRASIL
TEL/FAX + 55/31/3847-6262 USIKAIZER@HOTMAIL.COM.

WWW.CELMAQUINASPERFILADEIRAS.COM.BR



CELMAQUINAS
PERFILADEIRAS

Maquina Perfiladeira

É obrigatório prender a maquina c/ 04 Chumbador sendo.

02 (dois) nos pés da frente e 02 (dois) nos pés de trás.

O Painel elétrico não pode ser alimentado com cabo fora de tubulação

Obs.: Para evitar que alguém pise nele na região próxima ao painel causando a desconexões nos Bornes.

Desbobinador

1. O Desbobinador não pode ficar solto,

OBS.: usar cantoneira concretada nas extremidades da base do Desbobinador.

2. A bobina tem que ficar encostada no final da castanha do desbobinador.

3. O freio não pode ficar todo acionado, prender o eixo leve.

4. A Bobina não pode ficar folgada, o aperto tem que ser até o apoio total das castanhas.

5. O Desbobinador tem que ficar alinhado e esquadrejado com a máquina. Este serviço tem que ser feito pelo Técnico. Após este serviço é feito o item 1 do manual.

Lubrificação e Manutenção da Guilhotina

A cada três meses é obrigatório conferir o ajuste do sensor indutivo.

Lubrificar todas as partes da coluna da guilhotina aplicando graxa 02 vezes por ano.

Devido aquecimento do óleo é necessário completar o óleo de ano em ano usando o óleo hidráulico 68.

Toda vez que usar bobina galvanizada que solta galvanização é a mesma garra (aderir) na matriz, é necessário após o termino da bobina, fazer 1 limpeza nas matrizes para não prejudicar a qualidade da telha.

Toda vez que usar Bobina galvanizada com chapa dura é necessário diminuir a velocidade da maquina para não perder na qualidade da telha.

Todo final de semana você deve limpar sua máquina cuidadosamente removendo todos os resíduos que ficarem em sua máquina e desligar sua chave geral.

Advertência: esta guilhotina foi desenvolvida para corta Chapa galvanizada até 0,60mm

Antes de usar sua guilhotina, por favor, leia atentamente todo este manual.

É expressamente proibido cortar metal ou qualquer outro objeto duro para não danificar seu equipamento e a faca.

CRIANÇA NÃO PODEM OPERAR ESTE EQUIPAMENTO

Não coloque seus dedos, mãos ou braços debaixo da lâmina ou da telha quando a maquina tiver em movimento.



CELMAQUINAS
PERFILADEIRAS

Advertência de Segurança:

Em acordo com relevantes de Segurança, para evitar acidentes, somente pessoas treinadas deverão operar esta máquina (pessoas que não tenham sido devidamente treinadas são proibidas de operar esta máquina). Quando você for usar, por favor, preste muita atenção nas advertências de segurança acima.

Posição do equipamento:

O peso de sua máquina é de aproximadamente 6000kg com desbobinador.

Energia:

Antes de ligar o equipamento verifique corretamente a voltagem da máquina e da tomada que será utilizada, este equipamento é 220V.ou 380V não nos responsabilizamos por danos causados ao painel.